

Thủ thuật để hạn chế rớt mạng ?

Nhiều người dùng VNPT đã gặp nhiều lần chỉ 5' là rớt. Đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục số cho rớt mạng do PC :

+Đổi thông số DNS: Lúc trước mình dùng Open DNS, Google DNS sau đó bị đứt giờ đổi thành DNS MegaVNN:

QUOTE 203 162 4 190

203 162 4 191

Hoặc không đổi DNS nào hết tức là:

QUOTE 192.168.1.1

+ Xóa Port: Lúc trước mình mở port để chơi game và download, vấn đề là port là tình trạng rớt mạng thấy rõ. Cách khắc phục là xóa port trong http://192.168.1.1 vấn đề là mình cứ đi lên từng đài kêu hỏi check port là xong. Lúc trước mình hỏi thì mở port là là lên nhà là hỏi từng rớt mạng là xuất hiện. Mình ở Biên Hòa, ai mua nokia thì đừng gọi chi cho mạng, thì KTV làm ăn kém lắm, mình có số này nè 3822096 gọi thì nói số điện thoại kết nối với modem mình rồi kêu hỏi check port là xong, nhớ cảm ơn họ nhé, họ giúp đỡ tình lắm. Cái này dành cho VNPT

+Nguyên nhân thứ 3: Hầu hết hình như hiện tượng rớt mạng xuất hiện đều là những người chơi game xuyên chơi game nhiều, chơi game >5h số làm modem nóng rồi treo modem rồi rớt mạng, hiện tượng treo này modem 3 hoặc 4 đèn vẫn sáng làm mọi người nghi ngờ là modem bị hỏng. Thực số không có hỏng, bên chế tạo để chế thoáng hoặc gọi cái quạt thổi nhiệt vào (25k/1c). Nếu thấy nóng quá thì tắt modem rút dây ra rồi đem modem để ngay cái quạt cho mát rồi để khoảng 10' sau đó gọi vào.

+Lấy lại địa chỉ IP

Nếu thuê bao DSL hay cáp, bên có thể đang dùng địa chỉ IP động - có nghĩa là địa chỉ kết nối PC với Internet số thay đổi liên tục đăng nhập. Địa chỉ này được chế tạo như giao thức DHCP. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, DHCP có thể không cấp địa chỉ mới khi máy khởi động và bên số "kết"; với địa chỉ IP cũ và không kết nối được Internet.

Dù hiện tượng kết nối trực tiếp qua modem hay router, bên chế tạo tiên bên phải làm là lấy một địa chỉ IP được chế tạo như bên cách nhận chuốt phải vào biểu tượng kết nối mạng trên khay hiện tượng, chọn Repair. Windows số tắt động loa bên địa chỉ cũ và yêu cầu địa chỉ mới router hoặc nhà cung cấp dịch vụ (phần thu vào cách PC được kết nối). Phần liên các trường hợp, cách này khá hiệu quả. Những người không khắc phục được, bên phải gọi quy trình bên tay.

Nhấn vào menu Start > Run > gõ cmd. (Trong Windows Vista, chọn bên gõ cmd vào hộp thoại Start Search). Ở đây như chế tạo như trên màn hình DOS, gõ ipconfig để xem địa chỉ IP hiện tại, subnet mask và gateway mới chế tạo như cho tất cả các adapter. Các adapter khác có thể bao gồm card Wi-Fi và Bluetooth, mới dù chúng số xuất hiện trong trạng thái không kết nối.

Bên thân câu như này chọn hiện tượng thông tin chế không làm được gì. Muốn lấy một địa chỉ IP khác, hãy gõ thêm tham số /release và /renew sau chọn ipconfig và một địa chỉ cách. ipconfig /release số đổi khi máy chọn DHCP xóa địa chỉ IP hiện có của tất cả các adapter, dù là mạng Ethernet hay không dây. Sau đó, như ipconfig /renew nếu thành công thì một địa chỉ IP mới, một subnet mask mới và một gateway mới chế tạo mới số xuất hiện.

+ Kiểm tra phần cứng: card Ethernet không hiện tượng không kết nối được ?

Nếu máy tính nối trực tiếp với modem DSL, hãy kiểm tra các dây nối được gọi tên chốt với các đèn bên, đèn modem phải sáng. Kiểm tra liên card Ethernet trên PC xem đèn có sáng không.

